











## Instrumentation Nexis<sup>®</sup> MIS :

Réf. #	Description	Qté
<b>1</b>	ACC1018P0001 Boite	1
<b>2</b>	ACC1018P0002 Couverture	1
<b>3</b>	XSD02006  Embout AO Exact2-T8	2
<b>4</b>	XRE01024  Fraise à chambrer Ø2.8	1
<b>5</b>	XHA01001  Manche AO	1
<b>6</b>	-  Manche de beaver <sup>(1)</sup>	1
<b>7</b>	XMS01011  Rugine simple embout	1
<b>8</b>	XGA01013  Réglet lg100/150	1
<b>9</b>	-  Broche Ø1.2 lg100 TR/RD <sup>(2)</sup>	5

<sup>(1)</sup>Référence SF13 vendue séparément



<sup>(2)</sup>Broche Medetechnik<sup>®</sup> (33-T10-R-12-100) vendue séparément

## Instrumentation optionnelle - Nexis<sup>®</sup> MIS :

Réf. #	Description	Qté
<b>10</b>	XSD02007  Embout de retrait AO Exact2-T8	1
<b>11</b>	XDB01025  Foret canulé Ø1.9	1
<b>12</b>	-  Broche Ø1.2 lg150 TR/RD <sup>(3)</sup>	5

<sup>(3)</sup>Broche Medetechnik<sup>®</sup> (33-T10-R-12-150) vendue séparément

## Instrumentation optionnelle - Nexis<sup>®</sup> Ø2,3 :

Réf. #	Description	Qté
<b>13</b>	XSD01001  Embout AO T7	2
<b>14</b>	-  Broche Ø 0.9 lg100 TR/RD <sup>(4)</sup>	5

<sup>(4)</sup>Broche Medetechnik<sup>®</sup> (33-T10-R-09-100) vendue séparément